

LS-06

کنترل کننده سطح مایعات

Liquid Level Control

موارد استفاده :

- ۱- مخازن آب و سوخت
- ۲- تصفیه خانه های آب
- ۳- تانک های اسید
- ۴- منابع کندانس
- ۵- دیگ های آب گرم
- ۶- صنایع نفت
- ۷- پالایشگاه ها
- ۸- صنایع پتروشیمی
- ۹- نیروگاهها

Usages:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1- Water & fuel tanks | 6- Oil industry |
| 2- Water treatment plant | 7- Refineries |
| 3- Acid tanks | 8- Petrochemical industry |
| 4- Condensate tanks | 9- PowerHouses |
| 5- Hot water boiler | |

طرز کار:

- ۱- قابل ساخت و نصب از جوانب و بالای مخازن
- ۲- دارای قابلیت ارسال فرمانهای الکتریکی ON-OFF
- ۳- امکان تعییه سنسورهای بیشتر جهت استفاده از علائم هشدار دهنده و غیره
- ۴- دارای آب بندی کامل
- ۵- امکان تعییه چند بال جهت ضریب اطمینان بیشتر و یا تغییر نحوه عملکرد سوئیچها

این دستگاه بر اساس قوانین فیزیکی نیروی فشار مایعات و خاصیت الکترومغناطیسی طراحی شده است. دستگاه کنترل کننده سطح Tip (LS-06) با قابلیت ساخت به صورت نصب از بالا و جوانب مخازن را دارد و در مواردی که مخازن در زیرزمین نصب شده اند مناسبترین دستگاه جهت کنترل سطح مایعات می باشد. تغییر سطح مایع موقعیت مکانی شناور را تغییر می دهد و از طریق سنسورهای تعییه شده در ارتفاع های موردنیاز در داخل دستگاه بر اثر قوانین فوق الذکر فرمانهای ON-OFF بوسیله پانل یا بدون پانل به تابلوهای اصلی برق صادر می گردد و بدین طریق سطح مایع در داخل مخزن به صورت اتوماتیک کنترل می شود.

Traits:

- 1- To be made for mounting from side and above the reservoirs.
- 2- Possibility to send electrical commands on-off.
- 3- Possibility to use more sensors to use the alarms and etc.
- 4- Thoroughly sealed.
- 5- It can be equipped with more than one floater to get more safety factor and change how to activating switches.

Function:

This instrument has been designed on the basic of the laws of physical liquid pressure and electromagnetic property. Type (LS-06) level control device with the possibility made for mounting from side and above the reservoirs is the most suitable device for liquid level control in cases the tanks are mounted underground . Change of liquid level causes movement the position of the floater and by the mounted sensor in required levels on the device , as a result of mention laws the commands ON-OFF are sent to the main electrical tablets through control panel or without panel . By this way the liquid level inside tanks can be controlled automatically.



LS-06

نصب:

در مواردی که مخازن در زیرزمین تعییه شده اند و یا در شرایط خاص موردنیاز ، دستگاه کنترل کننده سطح تیپ (LS-06) ، در قسمت بالای مخازن از محل فلنچ مربوطه نصب می شود. (شکل ۱) در مواردی که ارتفاع مخزن بیش از 1500mm باشد به منظور جلوگیری از آسیب دیدن میله در برابر نوسانات مایع و فشارهای احتمالی وارد بر آن ، گاید یا مهارکننده ای در قسمت انتهای دستگاه به کف مخزن توسط سازنده در نظر گرفته می شود. (شکل ۳) در مخازنی که نصب دستگاه از جوانب مخازن موردنیاز باشد این دستگاه از ناحیه فلنچ های اتصال به صورت عمودی بر روی آنها نصب می گردد . (شکل ۲)


Installation:

In cases the tanks are mounted underground or in specific required conditions, the device is installed on topside of tanks by the connection flange . (Fig 1) In cases it is required to installation the device from sides of tanks; the device is mounted on reservoirs vertically from the connecting flanges . (Fig2)



مشخصات فنی:

| Working pressure | فشارکاری |
|---|---|
| 16bar | |
| Working temperature range | دماهای کاری |
| -10°C...+150°C | |
| Makable length | طول قابل ساخت |
| 300mm...2000 mm | |
| Floater , tube & body material | متریال لوله و شناور و بدنه |
| SS304/316 | |
| Temrminal box material | متریال محفظه ترمینال |
| AL | |
| Dust & wet protection | محافظت در مقابل رطوبت و گرد و غبار |
| IP65 | |
| Power supply control panel CP22 | ولتاژ تغذیه کنترل پانل CP22 |
| 220VAC | |
| Power & current out put with panel CP22 | جریان و ولتاژ خروجی از پانل CP22 |
| 3A-220 VAC | |
| Explosion protection on request | محافظه در مقابل جرقه و انفجار در صورت سفارش |
| EX | |
| Size and connection type | سایز و نوع اتصال به بدنه |
| Flange,Screwed DN50,2" #150 | |
| Min density | مینیمم دانسیتیه شناوری |
| 0.8 g/cm³ | |



فروشگاه لاله زار : لاله زار جنوبی - کوچه اتحادیه - پاساز اتحادیه - پلاک 42 - فروشگاه آوات

تلفن : 36613692 و 36059836

فروشگاه طالقانی : خیابان طالقانی - ابتدای بهار شمالی - پاساز بهار امین - طبقه اول - واحد 69

تلفن : 77653734 و 77640343 فکس : 77670717