



LS Type 12

لول سوئيچ مايعات

Liquid Level Switch

1- Working Range:

لول سوئيچ تيپ LS-12 جهت كنترل كردن سطح مايعات در ارتفاعی كه Level switch type LS-12 is useful device to control level of آن را نصب می كنيم مورد استفاده قرار می گيرد. اين دستگاه در فشار ilquids. Its working attributes are : 16bar working pressure بقار د فشار Pressure connection, 220 °C or 428°F working 220°C دمای كاری 220°C دمای كاری 16 bar رو سایز اتصال دنده ای سایز TMPT crewed connection, 220 °C or 428°F working 220°C دمای كاری 23°C علی 16 bar رو سایز اتصال دنده ای سایز ANSI دمای كاری 428°F اساس استانداردهای MSI یا 428°F در از این standards. This device is used in Boiler, DE aerator or under تجهیز در دیگهای بخار، دی اریتور، منابع تحت فشار، تانكهای سوخت، مخازن آب ، مخازن كندانس و ... استفاده می شود.

2- Function:

Change of liquid level causes movement of floater in device case and this movement force is transferred to mercury switches through connection lever and axis rotation by holder arms and causes movement of mercury inside the switch from one side to another side and ultimately causes establish current between it's electrodes. By this way (ON-OFF) commands can be sent to electrical circuits and control different equipment such as pumps, solenoids and etc.as result, liquid level is fixed on the adjustment set point.

1- دامنه عملکرد :

۲- طرز کار:

تغییر سطح مایع ، موجب حرکت شناور داخل محفظه دستگاه می شود و این حرکت از طریق اهرم ارتباطی و چرخش محورها به وسیله بازوی نگهدارنده به کلیدهای جیوه ای (یا میکرو سوئیچ ها) منتقل می شود و موجب حرکت جیوه داخل کلید از یک سمت به سمت دیگر می گردد که در نهایت باعث برقراری جریان مابین الکترودهای آن می شود. بدین طریق می توان فرمانهای (ON-OFF) را به مدارهای الکتریکی ارسال و تجهیزات

3- Installation:

Level control type LS-12 device installs in the side of vessels vertically by (1") flanged or screwed connection pipe in height which wants to control the level of liquid. Features of this device are: Continues and regular control of liquid level in NO-NC position. Installable in places with high temperature. Installable for places which need high assurance coefficient. Installable in hazardous place that required operation certificate and justification. No consecutive maintenance and service required. Has full sealing by bellows sealing mechanism.

مختلف از جمله الکتروپمپ ها ، سلونوئیدها و غیره را کنترل کرد که در نتیجه آن سطح مایع در ارتفاع مورد نظر ثابت نگه داشته می شود. .

۳- نصب:

دستگاه کنترل کننده سطح تیپ (LS-12) از کنار مخازن بصورت عمودی بوسیله لوله ی اتصال ("۱) دنده ای یا فلنجی در ارتفاعی که قصد کنترل سطح را داریم نصب می گردد. ویژگیهای این کنترل کننده سطح مایع عبارتند از :کنترل مستمر و منظم سطح سیال در وضعیت NO-NC ، قابلیت نصب در مکان هایی با حرارت بالا ، قابلیت نصب در مکان هایی که نیاز به ضریب اطمینان بالا دارد ، قابلیت نصب در مکان های پرخطر که احتیاج به مجوز و گواهی عملکرد دارد ، عدم احتیاج به تعمیرات و سرویس پیاپی، دارای آب بندی کامل با استفاده از مکانیزم بیلوز سیل را می توان نام برد.

4-Technical data:

فنى:	مشخصات	-4
------	--------	----

Flanged (Client order)	Screwed	Size & Connection type	سايز و نوع اتصال
37bar/536psi	25bar/362psi	Max design pressure	ماكزيمم فشار طراحي
300°C /572°F		Max design temperature	ماکزیمم دمای طراحی
25bar/362psi	16bar/232psi	Max working pressure	ماكزيمم فشاركاري
220°C /428°F		Max working temperature	ماکزیمم دمای کاری
380 V AC - 4A or 220 V DC - 1.25A		Switches capacity	ظرفيت سوئيچها
30 mm		Range of control	محدوده قابل كنترل
13kg	10kg	Weight	وزن
400 cSt		Max. viscosity	بیشترین گرانروی

LS Type 12




5- Parts Material:

5- Parts Material:			۵- متریال قطعات :
GGG40.3	چدن نشکن	Body	بدنه
SS316	استنلس استيل	Ball	شناور
SS316	استنلس استيل	Rod	ميله
SS316	استنلس استيل	Bellows	بيلوز
Al AA6063	آلومينيوم	Switches box	محفظه سوئيچها

6-Parts Table, Assembling and Dimension Plans :

۶- جدول قطعات و نقشه های مونتاژی و ابعادی:

No	Part Name	نام قطعه	No	Part Name	نام قطعه
1	Main Body	بدنه اصلی	7	O- ring Bonnet and Cover	اورینگ بین بونت و کاور ثابت
2	Floater	شناور	8	Fixed Cover	کاور ثابت
3	Cap	درپوش	9	Rod and Bellows	میله و بیلوز
4	Bonnet & Body Gasket	واشر بین بونت و بدنه	10	Sensitivity Adjustment Screw	پيچ تنظيم حساسيت
5	Bonnet	بونت	11	Mercury Switch	سوئیچ های جیوه ای
6	Terminal	ترمينال	12	Movable Cover	کاور متحرک



فروشـگاه لالــه زار : لالـــه زار جنــوبی - کوچهٔ اتــحادیــه - پـــاسـاژ اتحادیه - پلاک 42 - فروشـگاه آوات تلفُّن : 360ُ59836 و 366ُ1ُ3692 فروشگاه طالقانی :خـیـابـان طـالـقــانی - ابتدای بــهار شـمالی - پـاسـاژ بـهـار امـیـن - طـبـقـهٔ اول - واحــد 69 - ابزار دقیق نیما تلفن : 4-77640343 و 77653734 فكس : 77670717